

# AANHANGWAGEN TRACTOR

## 1. WAARSCHUWING EN ALGEMENE RICHTLIJNEN

### BIJ NOOD

- Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen)
- 112 en leidinggevende verwittigen

### OPGEPAST

Aanhangwagens al dan niet voorzien van pomp-, laad- en/of kipinstallaties die in aandrijving grote krachten ontwikkelen vragen kennis, inzicht en ervaring, zowel voor het aan- en afkoppelen als voor de bediening. De nodige omzichtigheid is vereist.

## ONGEVALLENPREVENTIE

- » lees de gebruikshandleiding
- » wees aandachtig tijdens het gebruik
- » let op de restrisico's, ze zijn met veiligheidsstickers aangeduid op het werktuig
- » respecteer de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- » waak erover dat gebruikers ouder zijn dan 18 jaar en dat ze beschikken over voldoende vakopleiding, kennis, inzicht en ervaring

## 2. VEILIGHEIDSVORZIENINGEN MACHINE



### 3. RISICO EN PREVENTIE



**Niet uitvoeren zonder de vermelde preventiemaatregelen.**

#### EXTRA AANDACHT EN VOORZORGEN, PREVENTIEMAATREGELEN TREFFEN

GEVAREN	PREVENTIE
Te weinig kennis en ervaring kan leiden tot verkeerde handelingen en zo tot zware of dodelijke verwondingen, aan zichzelf of derden.	<ul style="list-style-type: none"><li>• waak erover dat gebruikers ouder zijn dan 18 jaar en dat ze beschikken over voldoende vakopleiding, kennis, inzicht en ervaring</li><li>• laat geen personen in de directe omgeving komen</li><li>• hou voldoende afstand met obstakels en hindernissen</li></ul>
Onverwachte hindernissen en onvoldoende inzicht in stabiliteit en belasting kan leiden tot kantelgevaar, met zware tot dodelijke verwondingen als gevolg.	<ul style="list-style-type: none"><li>• waak erover dat gebruikers ouder zijn dan 18 jaar en dat ze beschikken over voldoende vakopleiding, kennis, inzicht en ervaring</li><li>• verken het werkterrein</li><li>• pas je rijgedrag aan aan de omstandigheden</li></ul>
Kantelgevaar door verkeerd (of te licht) trekkend voertuig.	<ul style="list-style-type: none"><li>• respecteer de Maximaal Toegelaten Sleepbare Massa van het trekkend voertuig</li><li>• de waarden vermeld op het voertuig en aanhanger zijn beslissend, niet de gewichten die men heeft geladen</li></ul>
Verkeerde werkhouding.	<ul style="list-style-type: none"><li>• let op een correcte werkhouding</li><li>• wissel werkhouding en werkzaamheden regelmatig af</li></ul>
Blootstelling aan trillingen en schokken.	<ul style="list-style-type: none"><li>• kijk schokdempers regelmatig na en vervang ze indien nodig</li><li>• zorg voor een stabiele koppeling</li></ul>
Handcontact met scherpe delen bij afstelling en af- of aankoppeling kan leiden tot verwondingen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• draag handschoenen en gebruik geschikt gereedschap</li></ul>
Gekneld geraken onder de aanhangwagen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• koppel aanhanger vakkundig aan en af</li></ul>
Morsen en lekken van olie, vet, remvloeistof, enz.	<ul style="list-style-type: none"><li>• voorkom morsen</li><li>• vang eventueel gemorste of lekkende vloeistof op en verwijder ze</li><li>• let erop dat leidingen niet gekneld of beschadigd raken</li><li>• gebruik zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten</li></ul>

## 4. BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN BIJ GEBRUIK, TRANSPORT EN ONDERHOUD

### 1. WERKVOORBEREIDING

- Verken het werkgebied, maak de werkplek vrij van obstakels, houd andere personen en dieren op een veilige afstand.
- Breng de nodige signalering aan op het werkgebied.
- Beoordeel het werk dat moet uitgevoerd worden, overleg indien nodig met collega's en vraag om informatie.
- Zorg dat de middelen voor eerstehulpverlening in de buurt zijn.
- Draag de vereiste veiligheidskledij.
- Zorg ervoor dat je de bedieningshandelingen vlot beheerst.

### 2. AANHANGWAGEN GEBRUIKSKLAAR MAKEN

- Zorg ervoor dat de aanhanger voorzien is van alle wettelijk voorgeschreven verlichting, veiligheidssignalisatie, nummerplaten, pictogrammen, enz. en zorg ervoor dat deze functioneren en goed zichtbaar zijn.
- Controleer de aanhangwagen op zichtbare gebreken en/of beschadigingen.
- Controleer het bandenprofiel en de bandenspanning, en hou hierbij rekening met de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, het terrein waarover zal gereden worden, de vracht die vervoerd wordt, enz.
- Zorg ervoor dat de aanhangwagen stabiel is opgesteld vooraleer deze aan- of af te koppelen, maak gebruik van de steunpoten en/of -wielen indien aanwezig.
- Maak de hydraulische leidingen proper alvorens deze aan te koppelen.
- Plaats de trekhaak van de tractor steeds zo laag mogelijk om het zwaartepunt zo laag mogelijk te houden.
- Koppel de machine aan en af zoals voorgeschreven door de fabrikant en stop steeds eerst de motor en de aandrijving. Borg de koppelen of trekhaak.
- Gebruik een volledig afgeschermd aandrijving (aftakas) met borgketting.
- Voor het aansluiten van eventuele hydraulische leidingen dient men er op te letten dat de slangen met de juiste leidingen worden verbonden en volledig zijn gekoppeld; neem de druk weg uit de leidingen door de bedieningshendels heen en weer te bewegen.
- Controleer alle smeerpunten en smeer zo nodig bij.
- Controleer het remsysteem van de aanhangwagen.
- Laat de aanhangwagen regelmatig controleren door een erkend vakman en minstens binnen de wettelijk voorziene termijnen door een erkend controlecentrum.

### 3. GEBRUIK VAN DE AANHANGWAGEN

- Gebruik de aanhangwagen enkel om materiaal te vervoeren waarvoor deze werd gebouwd.
- Bij het vervoer van los materiaal dient de laadbak voorzien van een zeil of net om ladingverlies te voorkomen.
- Bij het vervoer van materialen die kunnen verschuiven of van de laadbak rollen tijdens het transport of bij het openen van het laadschot dienen deze derwijze verankerd te worden dat zulks niet mogelijk is; dit kan gebeuren door middel van sjobanden, trekratels, kettingen, enz.
- Respecteer steeds de maximale toegelaten massa (MTM) van de aanhangwagen.
- Bij aanhangwagens met afneembare laadbak dient men deze steeds in lege toestand af te nemen en de door de fabrikant geleverde steunpoten te gebruiken op een stabiele ondergrond bestand tegen de belasting.
- Respecteer tijdens het rijden de maximaal toegelaten snelheid van de aanhangwagen.
- Wees bijzonder aandachtig tijdens het manoeuvreren aangezien aanhangwagens kunnen uitzwenken.
- Hou steeds rekening met de andere weggebruikers wanneer men zich op de openbare weg begeeft.
- Zorg voor een stabiele opstelling van de aanhangwagen bij het kippen van de lading.
- Hou rekening met eventuele obstakels in de hoogte bij het kippen van de lading of het rijden door tunnels, onder laaghangende takken, enz.
- Zorg dat de remmen steeds ingeschakeld zijn wanneer de aanhangwagen stilstaat.
- Er mogen geen personen vervoerd worden in de laadbak! Dieren enkel indien de aanhangwagen hiervoor speciaal is uitgerust.
- Zorg ervoor dat je weet wat je moet doen bij een eventueel verlies van lading.
- Moet je op de openbare weg rijden, verwijder dan eerst alle vuil en modder. Controleer of de reflectoren, verlichting en nummerplaat proper en goed zichtbaar zijn.

### 4. ONDERHOUD VAN DE AANHANGWAGEN

- Eventuele herstellingen en afstellingen van deze machine mogen enkel uitgevoerd worden door een vakman.
- Voer werkzaamheden enkel uit bij een stilgelegde motor en uitgeschakelde aandrijving.
- Voer onderhoudswerkzaamheden alleen zelf uit als u over de nodige kennis, vaardigheid en gereedschappen beschikt, laat deze anders door een gespecialiseerd vakman uitvoeren.
- Neem de onderhoudsvorschriften in acht en houd je aan het schema.
- Vervang verdwenen of beschadigde veiligheidsstickers, verlichting, signalisatie, nummerplaat, enz. onmiddellijk.

### 5. MILIEU

- Voorkom het morsen van olie, smeervet en remvloeistof.
- Gebruik milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.
- Reinig en onderhoud de aanhangwagen op een plaats waar het vuil en het afval opgevangen kunnen worden en geen milieuschade kunnen veroorzaken.

## 5. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM'S)



Deze instructiekaart is slechts een bondige samenvatting en vervangt de handleiding niet!



Niet elke machine is identiek, er zijn verschillen tussen merken en modellen, bij een eerste gebruik is het aanbevolen steeds de handleiding door te nemen!



De instructiekaart kan worden aangevuld met SDS-fiches, bijkomende interne veiligheidsmaatregelen, enz. Deze maken integraal deel uit van deze instructies.



Zelfs bij toepassing van alle veiligheidsmaatregelen blijft er steeds een restrisico bestaan dat nooit helemaal kan worden uitgesloten. Bij het gebruik van elke machine dient men dus steeds alert te zijn voor onvoorziene omstandigheden en onverwachte gebeurtenissen.



Aangezien deze aanhangwagens in combinatie met een landbouwtractor worden gebruikt dient men ook de instructiekaart door te nemen!



Denk er aan dat voor het vervoeren van bepaalde stoffen/materialen wettelijke verplichtingen en bepalingen van toepassing zijn. Er kunnen bepaalde eisen gesteld worden zoals ADR, rijbewijs, keuring materiaal, enz.

## SPECIFIEKE RICHTLIJNEN

### MEER INFORMATIE OF BIJHORENDE OPLEIDINGEN

#### **inverde • projectcoördinator veiligheid**

T +32 2 658 24 94 • [info@inverde.be](mailto:info@inverde.be)  
[www.inverde.be](http://www.inverde.be) • [www.ecopedia.be](http://www.ecopedia.be)



AGENTSCHAP  
NATUUR & BOS



### MEER INFORMATIE IN JOUW ORGANISATIE?

**Neem contact op met:**